

Regulativ for tømningsordning Esbjerg og Varde kommuner.

Regulativet er fastsat af Esbjerg Kommune, samt Varde Kommune, nedenfor omtalt som "Myndigheden". Myndighedsopgaven løses af bopælskommunen.

Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23/06/2017 kapitel 3 og 4 og spildevandsbekendtgørelsens kap. 18, Tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke m.v. (Miljøministeriets BEK nr. 1469 af 12/12/2017 om spildevandstilladelser m.v.).

Formål

Regulativets formål er at sikre at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra hustanke sker på miljømæssig forsvarlig vis, samt at sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af hustanke.

Regulativet fastsætter pligter og rettigheder for berørte grundejere og for spildevandsforsyningsselskabet DIN Forsyning Spildevand A/S, herefter kaldet DIN Forsyning.

1. Regulativets gyldighedsområde

1.1 Regulativet gælder for alle ejendomme med bundfældningstanke (ved bundfældningstanke forstås septiktanke, trix-tanke, og flerkammertanke) til husspildevand.

1.2 De ejendomme, der har en bundfældningstank, har pligt til at deltage i tømningsordningen og lade DIN Forsyning A/S, eller en af denne udpeget entreprenør, kontrollere og tømme tanken. Prisen herfor fremgår af DIN Forsynings prisblad.

1.3 De ejendomme i Esbjerg Kommune, der har en samletank til husspildevand, har pligt til at deltage i tømningsordningen.

1.4 For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af DIN Forsyning Spildevand A/S efter § 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er DIN Forsyning Spildevand A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstankene. Tømning af bundfældningstankene er omfattet af tømningsordningen.

2. Tømningsordningen

2.1 Ordinær tømning sker én gang årligt på DIN Forsynings foranledning. En ejendom kan tilmelde sig flere årlige tømninger ved kontakt til DIN Forsyning A/S.

2.2 Ordinære tømninger foregår områdevis i fastlagte ruter. Varsling for tømning meddeles ca. 2 uger i forvejen.

2.3 Ekstraordinære/akutte tømninger kan bestilles ved enhver autoriseret entreprenør og er DIN Forsyning A/S uvedkommende og for ejers regning.

2.4 Myndigheden kan kræve flere årlige ordinære tømninger af det enkelte anlæg, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til anlæggets størrelse, udformning og/eller belastning.

2.5 Drift og vedligeholdelse af bundfældningstanke og samletanke påhviler grundejeren. Grundejeren er forpligtet til at følge eventuelle anvisninger fra myndigheden om reparation og vedligehold, herunder også sikring af at adgangsforhold og øvrige krav er overholdt.


2.6 Ordinære tømninger foretages på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00, og ikke på lørdage samt søn- og helligdage.

3. Tankens placering og adgangsforhold

3.1 Tanke skal være placeret og indrettet således, at disse er tilgængelige for inspektion, pasning og tømning. Der skal være fri adgang til tanken, og området skal holdes ryddet, således at tømning kan foregå uhindret.

3.2 Nye spildevandsanlæg må ikke placeres mere end 20 m fra kørefast vej. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfra.

3.3 Private veje og private fællesveje skal være farbare og eventuelle hegn langs vejen beskåret. Det er grundejerens ansvar, at træer og buske er klippet. Af hensyn til entreprenøren skal vejbanens arealer være klippet i en frihøjde på 4 meter og 4 meter i bredden.



3.4 Dækslet skal være ført til terræn og afsluttet med et let aftageligt, synligt dæksel. Eksisterende dæksler må højst veje 50 kg. For ny eller renoverede anlæg må dækslet højst veje 30 kg. Hvis der er færdsel hen over dækslet, skal dette være et tæt dæksel med en styrke svarende til den aktuelle færdsel.

3.5 Hvis der er forhold, der hindrer tømning, for eksempel som nævnt i pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, vil tanken ikke blive tømt. Der vil i den forbindelse blive opkrævet et gebyr fra DIN Forsyning A/S for forgæves kørsel. Inden tømningen foretages på ny, har grundejer pligt til at bringe forholdet i orden, således der efterfølgende kan foretages en tømning. Prisen for forgæves tømning fremgår af DIN Forsynings prisblad.

3.6 Det er grundejerens ansvar, at entreprenøren på tømningstidspunktet har uhindret og forsvarlig adgang til tanken.

3.7 Såfremt tanken indeholder dele, der hindrer tømning, såsom engangsklude, vatpinde, bleer og andre uhensigtsmæssige genstande, skal grundejer sørge for at bringe forholdene i orden, således at tømning kan ske. Grundejer vil blive opkrævet gebyr for forgæves kørsel.

3.8 Efter tømning skal entreprenøren fylde bundfældningstanken med rejekt vand.

4. Fejl og mangler

4.1 I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for eventuelle fejl og mangler. Resultatet afleveres på tømningsrapporten og registreres digitalt til brug for myndigheden. Det er grundejers pligt at få udbedret påviste fejl og mangler. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

4.2 Myndigheden kan når som helst foretage en besigtigelse af anlægget.

4.3 I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan myndigheden pålægge ejeren at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

5. Tilladelser og godkendelser

5.1 Ejeren skal forud for etablering af spildevandsanlæg til husspildevand indhente tilladelse fra myndigheden.

5.2 Alle ændringer på eksisterende tanke skal meddeles til myndigheden.

6. Til- og afmelding

6.1 Ved færdigmelding til etablering af bundfældnings- og samletanke tilmelder myndigheden tanken til tømningsskemaet. Se dog punkt 1.3.

6.2 Afmelding fra ordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes offentlig kloak (spildevandsanlæg under DIN Forsyning A/S), eller det private spildevandsanlæg tages varigt ud af drift.

6.3 Afmelding fra ordningen sker, når myndigheden fra autoriseret kloakmester har modtaget færdigmelding vedrørende tilslutning til kloak eller afblænding og frakobling af vand til ejendommen med beskrivelse af, hvordan denne er sløjfet.

7. Dispensation

7.1 Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler.

7.2 En eventuel ansøgning skal være skriftlig og sendes til myndigheden vedlagt en begrundelse for ansøgningen.

7.3 En eventuel dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation. Kravet til dokumentation vil blive fremsat i hvert enkelt tilfælde.

8. Økonomi

8.1 Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsafgiften dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt administration af ordningen.

8.2 For deltagelse i tømningsordningen betales det af DIN Forsyning A/S fastsatte bidrag, som fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Bidraget opkræves sammen med spildevandsafgiften.

8.3 Hvis tankens placering eller størrelse medfører større omkostninger ved tømningen i forhold til det fastsatte bidrag, afholder grundejer meromkostning.

8.4 De ovenfor nævnte bidrag fastsættes af DIN Forsyning A/S mindst én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af budgettet og foregående års regnskab for tømningsordningen, og bidragene godkendes efterfølgende af myndigheden.

8.5 Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyr efter gældende regler.

8.6 Betaling for øvrige ydelser såsom køkkenbrønde og spuling er ikke omfattet af den ordinære tømning og kan bestilles ved enhver autoriseret entreprenør for ejers regning.

9. Straf

9.1 Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af myndigheden.

9.2 Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jfr. §67 i spildevandsbekendtgørelsen.

10. Klage

10.1 Klage over driften af tømningsordningen skal ske skriftligt til DIN Forsyning A/S.

10.2 Myndighedens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

11. Ikrafttræden

11.1 Regulativet er godkendt af bestyrelsen for DIN Forsyning Spildevand A/S den 25. januar 2018 og vedtaget af Esbjerg Kommune den XXX og Varde Kommune den xxx og træder i kraft xxxx. Regulativet afløser de hidtidige regulativer for:

Esbjerg Kommune, vedtaget den 18.02.2013

Varde Kommune, vedtaget den 01.01.2007